

Installation Växelspak

1. Lyft damasken kring din växelspak. Dra i den, samtidigt som du vid kanterna hjälper till försiktigt med en skruvmejsel.
2. Vik undan dämpningsmaterialet för att lokalisera skruvarna mot transaxeltunneln (enl. bild)



3. Lossa låsbrickan som håller växellänkaget på din gamla växelspak. Använd med fördel en vass skruvmejsel.

4. Ta loss din gamla spak ur fästet



5. Montera lädret på din nya spak



6. Montera fästet på din nya spak, och skruva tillbaka fästet på transaxeltunneln.

7. Skruva fast växellänkaget i spaken. Dra åt skruven “lagom” hårt. Provväxla för bästa känsla.

8. Knäpp fast lädret i bilen. Ut och provkör!

Mvh Jon